

Guía del Usuario

https://hughesxpresswifi.com





Revisión Oct-28-2022v4



Paquetes de Datos

HughesXpress

ILIMITADOS POR TIEMPO

- 1 Hr. y vigencia de 2 días
- 3 Hrs. y vigencia de 5 días
- 10 Hrs. y vigencia de 10 días
- 7 Días
- 30 Días

POR CUOTA DE DATOS

- 200 MB hasta 48 horas
- 1 GB hasta 7 días
- 4 GB hasta 30 días



HughesXpress Wi-Fi

Oct-2022v1





Nueva App

https://hughesxpresswifi.com				
App de Usuario	HughesKaras C Es Д 2 A Cuenta Estás en línea			
HUGHES wifisubscriber	Tu información			
	Datos : Ilimitado_3 hrs_Vigencia 5 dias_10 Pesos Expirar En : 15 Oct 2022 Código de cliente : 1664827112 Recarga Historia Ilimitado_3 hrs_Vigencia 5 dias_10 Pesos por \$10.00 Ultimo Recargar Fecha : 10 Oct 2022			
	Cuenta oyuda Poquate de Más			



Registro por primera vez a

HughesXpress





Compra de un Paquete de Datos





HughesXpress

WI-FI

Verifica y Activa el Paquete

HughesXpress

HUGH

An EchoStar Company

WI-FI

Sigue estos pasos para verificar si tienes datos y para activar un paquete recién comprado







HughesXpress...









Reportar un problema y seguimiento HughesXpress.







Recomendaciones



No.	RECOMENDACIÓN	PROCEDIMIENTO	
1	Desactivar las actualizaciones automáticas de aplicaciones y la reproducción automática de videos en su dispositivo celular. Esto le permitirá ahorrar datos de su paquete.	Ingrese a Play Store (abra la APP >> o ingrese desde el navegador play.google.com). En los teléfonos Android todas las aplic dentro de Play Store de Google. Ubique las tres rayas horizontales == dispuestas en la parte superior de la tienda. Ellas r menú de la aplicación y deberá seleccionar el botón Ajustes 🏠 para ver desplegadas todas la funciones que contiene. Seleccione: Preferencia de descarga de apps > Pregúntame siempre > Presione "Listo" Seleccione: Actualizar aplicaciones automáticas > No actualizar aplicaciones automáticamente > Presione "Listo" Seleccione: Reproducir videos automáticamente > No reproducir videos automáticamente > Presione "Listo"	caciones están representan el
2	Desactivar la descarga de aplicaciones de orígenes desconocidos. Esto le permitirá ahorrar datos de su paquete.	Abra la aplicación Ajustes de su teléfono celular 🌣 y desactive la instalación de aplicaciones de origen desconocido. Seleccione: Seguridad > Orígenes desconocidos > Desactivar	
3	Ajuste la calidad de los videos de YouTube para el ahorro de datos de su paquete. Los videos consumen muchos datos por lo que se recomienda que antes de iniciar la reproducción ajuste la calidad a 144p .	Hay muchos videos educativos y videos de películas que se pueden reproducir en su dispositivo celular, tableta o computadora. Al tocar la pantalla del video que desea ver, ubique los tres puntos en vertical dispuestos en la parte superior. Representan el menú de configuración. [] Seleccione de la pantalla emergente la opción "♦ Calidad Automática - 480p ", se abrirá una segunda pantalla y seleccione la calidad "144p". Dependiendo del video podría mostrar otros valores (240p, 360p, 720p ó 1080p). Podrá ver videos de películas de 80 a 120 minutos con solamente un paquete de datos de 150MB de \$10 pesos!	Automática 1080p 220p 4800 3600 2400 2400 X Cancelar



 4 4	Proporcionado por HUGHES An EchoStar Company	HughesXpress		K
4NOTA IMPORTANTE: Consulte el manual de usuario de su teléfono o la guía de usuario de la versión de Android para buscar otra desactivar la operación de aplicaciones que usted no utilice frecuentemente. Recuerde que las aplicaciones p el fabricante o por el usuario del teléfono pueden hacer uso de conexiones a Internet de forma automática en Para el ahorro de datos, desactive las aplicaciones en Segundo plano y las que comparten datos con la OneDrive, Google Drive, ICloud, entre otras).5Ahorro de datos con el navegador Chrome para Android en "MODO BÁSICO" o "MODO 	Hay varias aplicaciones que puedes utilizar para realizar llamadas de voz o videoconferencias. En base a pruebas comparativas, WhatsApp permite lograr eficiencias en las llamadas de voz. Con un paquete de datos de 150MB de \$10 pesos, podrás realizar múltiples llamadas de buena calidad a tus familiares y amigos. La duración de todas las llamadas podrán ser de 2 ó hasta 3 horas dependiendo del uso de datos de otras aplicaciones que tengas en tu celular.		Llamadas de voz y videoconferencia con tus familiares y amigos.	7
4 NOTA IMPORTANTE: Consulte el manual de usuario de su teléfono o la guía de usuario de la versión de Android para buscar otra desactivar la operación de aplicaciones que usted no utilice frecuentemente. Recuerde que las aplicaciones pel fabricante o por el usuario del teléfono pueden hacer uso de conexiones a Internet de forma automática en Para el ahorro de datos, desactive las aplicaciones en Segundo plano y las que comparten datos con la OneDrive, Google Drive, iCloud, entre otras). 5 Ahorro de datos con el navegador Chrome para Android en "MODO BÁSICO" o "MODO LITE", 5 OneDrive, Google Drive, iCloud, entre otras). 6 El navegador Chrome ofrece el soporte del MODO BÁSICO, el cual permite optimizar las aplicaciones de Internet ahorrar el consumo de datos. LITE", 5 Concome 4 Ahorro de datos con el navegador Chrome para Android en "MODO BÁSICO" o "MODO LITE", 5 Concome 4 Ahorro de Datos activaria anter el de datos. 5 Concome 5 Ahorro de datos con el navegador Chrome ofrece el soporte del MODO BÁSICO? 5 Si ya tienes el Modo de Ahorro de Datos activado entonces no tendrás que hacer nada, pero si no es así entonces tres puntos dispuestos en vertical i en la parte superior derecha y seleccionar Configuración para activar el Modo de Ahorro de Datos activado entonces no tendrás que hacer nada, pero si no es así entonces tres puntos dispuestos en vertical i en la parte superior derecha y seleccionar Configuración para activar el Modo de Ahorro de Datos activa	Los teléfonos Android y otros sistemas operativos como IOS cuentan con funciones de configuración para fortalecer la seguridad. También hay disponibles aplicaciones gratuitas en la tienda de Google Play (Android) o APP Store (Apple) que permiten reforzar la seguridad de su información como MALWAREBYTES. Se recomienda también deshabilitar la descarga de Cookles y JavaScripts.		Seguridad (anti-virus, anti-malware, anti-phishing), bloqueo de anuncios y audios no deseados.	6
4 NOTA IMPORTANTE: Consulte el manual de usuario de su teléfono o la guía de usuario de la versión de Android para buscar otra desactivar la operación de aplicaciones que usted no utilice frecuentemente. Recuerde que las aplicaciones pel fabricante o por el usuario del teléfono pueden hacer uso de conexiones a Internet de forma automática en Para el ahorro de datos, desactive las aplicaciones en Segundo plano y las que comparten datos con la OneDrive, Google Drive, iCloud, entre otras).	plicaciones de Internet y ayuda a ro si no es así entonces debe ubicar los ción para activar el Modo Básico.	El navegador Chrome D BÁSICO" o "MODO BÁSICO" o "MODO Si ya tienes el Modo de Ahorro de Datos activado entonces no tendrás que hacer nac tres puntos dispuestos en vertical : en la parte superior derecha y seleccionar Conf Abra el Menú : > Configuración > Modo Básico > deslice el botón para Activar Algunos navegadores podrán mostrar la opción de modo lite: Configuración > Modo Lite >Activa	Ahorro de datos con el navegador Chrome para Android en "MODO BÁSICO" o "MODO LITE", chrome	5
Asegúrese que no tenga aplicaciones Como deshabilitar y detener aplicaciones en segundo plano. elecutándose en Segundo plano. Entrar a Alustes 🌣 > Aplicaciones > Selecciona la aplicación > pulsa en "FORZAR DETENCIÓN".	NCIÓN". droid para buscar otras opciones para que las aplicaciones preinstaladas por e forma automática en Segundo plano. mparten datos con la nube (Dropbox,	a aplicaciones do plano.Como deshabilitar y detener aplicaciones en segundo plano. Entrar a Ajustes I > Aplicaciones > Selecciona la aplicación > pulsa en "FORZARNOTA IMPORTANTE: Consulte el manual de usuario de su teléfono o la guía de usuario de la versión d desactivar la operación de aplicaciones que usted no utilice frecuentemente. Recu el fabricante o por el usuario del teléfono pueden hacer uso de conexiones a Inter Para el ahorro de datos, desactive las aplicaciones en Segundo plano y las que OneDrive, Google Drive, iCloud, entre otras).	Asegúrese que no tenga aplicaciones ejecutándose en Segundo plano.	4

An EchoStar Company

HUGHES

An EchoStar Company



HughesXpress





https://hughesxpresswifi.com



11 H69249 | 10/28/2022 | HUGHES PROPRIETARY